GRACE GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MAPA DE NAVEGACIÓN

El HSM está equipado con una sencilla pantalla de LCD y botones que permiten navegar, así como mostrar datos básicos y de configuración, como se muestra a continuación.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. VISITE GRACESENSE.COM O LLAME AL +1.800.280.9517

La installación del monitor de puntos calientes (HSM) de GraceSense™ ha sido planeada para que sea sencilla y sin complicaciones. Este documento describe a detalle los 3 pasos necesarios para la instalación. No se requieren conocimientos especializados en fibra óptica. Se requieren conocimientos básicos de topologías de equipos eléctricos y de métodos de montaje.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas para montar las fibras:

Llave hexagonal de 1.5 mm

Llave ajustable

Cortador a guillotina

- Componentes para la instalación física:
- Riel DIN de 35 mm (6"-8") v
- ferretería para la instalación
- Cable Ethernet CAT5 (si se va a
- Requisitos de alimentación eléctrica:
- Voltaje: 12-24 VCC (0.12 A a 24 VCC)
- Consumo: 3 Watts (máx.)
- conectar a una computadora o a un sistema SCADA)

1. MONTAJE E INSTALACIÓN DE FIBRAS

A. Fije el accesorio de montaje a la barra de bus y conecte la fibra

I. Inserte el tornillo con la arandela a través del II. Inserte las arandelas y asegúrela con la conector de anillo y de la barra de bus.

tuerca. Asegúrese de que la cavidad para la fibra apunte en dirección de la ruta de la fibra III. Inserte la fibra en el accesorio de montaje y asegúrela en su lugar con un desarmador hexagonal de 1.5 mm.





B. Guíe la fibra hacia el compartimiento de bajo voltaje

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. VISITE GRACESENSE.COM O LLAME



Aléjela de fuentes de calor excesivo, cuando sea posible. La sonda de fibra no debe instalarse en superficies con temperaturas mayores a 120°C o 248°F, a menos que se use la sonda para alta temperatura (se vende por separado).

AL +1.800.280.9517



NO instale ni coloque NINGÚN Evite instalar las fibras sobre bordes filosos o de forma que se haga un Ή pliegue en el conector para minimizar 30 cm (12") de los dobleces y los daños a la fibra. fibra entre la parte que está





HSM-QSG-SP 1702

2. INSTALACIÓN FÍSICA

A. Montaje sobre rie Instalar	el DIN de 35 mm Retirar	B. Inserción (I. Afloje los conector girándolos en
		sentido antihorario Retire los insertos de plástico blanco de los conectores que se vayan a usi
		6%

B. Inserción de fibras

Afloje los conectores II.	Inserte las fibras	III. Asegure las
girándolos en	hasta que lleguen	tuercas de
sentido antihorario.	al tope. NO use	retención de las
Retire los insertos	demasiada fuerza.	fibras gírándolas
de plástico blanco		en sentido horario.
de los conectores		
que se vayan a usar.		



conectores para saber si se estableció la conexión. Si una luz se queda en rojo, asegúrese de que la sonda esté bien insertada, y de que el corte de la fibra sea limpio. Vuelva a cortarla si es necesario.

C. Conexión del cableado de red y de alimentación



Terminales 1-5		Terminales 6-10			
Número de terminal	Nombre	Función	Número de terminal	Nombre	Función
1	V-	Voltaje negativo de entrada	6	V-	Voltaje negativo de entrada
2	V+	Voltaje positivo de entrada	7	V+	Voltaje positivo de entrada
3	RX	Inversora, 2-hilos, RS-485	8	PE	Tierra del chasis
4	Tx+	No inversora, 2-hilos, RS-485	9	СОМ	Relé: terminal común
5	Shd	Blindaje del par de comunicación	10	N.A.	Relé: normalmente abierto

D. Conexiones de red típicas

(dentro del gabinete) o conectando con cables de par trenzado (de gabinete a gabinete)

Topología serial típica (MODBUS RTU)



Topología en estrella (Ethernet)



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. VISITE GRACESENSE.COM O LLAME AL +1.800.280.9517

3. CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE COMUNICACIONES

A. Conexión al dispositivo

- I. Conecte un cable Ethernet CAT5 directamente entre los puertos Ethernet del ruteador y del HSM a configurar.
- II. Asegúrese de que la energía del dispositivo esté conectada y de que haya enlace, indicado por los LEDs.
- III. Teclee la dirección IP en el navegador (por defecto: 192.168.1.50). Hay un campo disponible en la calcomanía del reverso en caso de cambiarla.
- IV. Desde la página principal, usted puede navegar a todo el sitio mediante la barra de navegación de la izquierda.
- V. Para obtener más información acerca de cómo navegar la herramienta web, consulte gracesense.com, en la sección de soporte de productos. Ahí encontrará útiles tutoriales en video.

Nota: si se conecta directamente por Ethernet a un computadora, debe configurarse la dirección IP del protocolo de Internet, versión 4, en la computadora.

GRA SENS	CE E [®]		Hot Spot Monito HSM
			HSM Web Utilit
Overview	Overview		
Modbus Configuration	Hardware Part Number:	10121	
	Firmware:	60082-2.02.47	
MCS Configuration	Web Revision:	2.02.46	
Alarm /Log	Device Type:	G-HSM-9SM	
Configuration	Device S/N:	300326	
	Channel 1-3 S/N:	207580	
Administration	Channel 4-6 S/N:	207581	
Setup	Channel 7-9 S/N:	207579	
Network	Channel 10-12 S/N:	N/A	
Configuration	Channel 13-15 S/N:	N/A	
	Channel 16-18 S/N:	N/A	
User Registers	MCS 1 S/N:	N/A	
Alerts	MCS 2 S/N:	N/A	
	Slave ID:	1	
Data Logging	Modbus Port:	502	
	Modbus Serial Baud:	19200	
Contact Us	IP Address:	192.168.1.50	
	Subnet Mask	255 255 255 0	

Para hacer esto, abra el centro de redes y recursos compartidos en la computadora. Abra la conexión Ethernet (o la conexión de área local) etiquetada "Red no identificada", luego abra "Propiedades". De la lista, seleccione Protocolo de Internet Versión 4 y haga clic en Propiedades, donde se puede ajustar la dirección IP.

Los primeros 3 números (separados por puntos) de la dirección IP del Protocolo de Internet Versión 4 deben corresponder con los del HSM en uso, mientras que el último número debe ser diferente. Por ejemplo, si la dirección IP del HSM es la dirección por defecto 192.168.1.50, puede configurarse la dirección IP del Protocolo de Internet Versión 4 a 192.168.1.3.



B. Restablecimiento de ajustes de fábrica

Para restablecer los ajustes de fábrica:

- I. Inserte un objeto, como la punta de una sonda, en el hoyo etiquetado "RST" en la esquina superior izquierda del dispositivo, y presione el botón oculto mientras enciende la corriente al dispositivo. Mantenga el botón presionado hasta que los LEDs de "SYS" y "COM" se queden en verde (alrededor de 5 segundos).
- II. Deje de presionar el botón, y el dispositivo se reiniciará con los ajustes por defecto.

